

Kroonint RA 410B schrob- zuigmachine

Verkorte gebruiksaanwijzing (raadpleeg ook de uitgebreide gebruiksaanwijzing)

Veiligheidsinstructie

- De machine uitsluitend gebruiken waarvoor deze is bedoeld.
- Nooit met draaiende borstel over kabels, losliggende delen, e.d. heen gaan.
- Neem altijd de algemene regels voor veilig werken in acht.

Algemeen

- Gebruik uitsluitend reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor in schrob- zuigmachines. Eventueel **anti-schuimprodukt** in de vuilwatertank gebruiken.

Vorbereiding

- Zorg er voor dat de batterijen voldoende zijn opgeladen en de **vuilwatertank leeg** is.
- Voordat men gaat schrobben de vloer eerst vegen of wassen en **losse kabels, e.d. weghalen**.
- Machine vullen met schoon water (in de flexibele rechterkant van de tank) en zorg er voor dat de aanzuigslang onderin de tank ligt. Daarna reinigingsprodukt toevoegen. Plaats het zwarte kapje op de schoonwater-tank en de doorzichtige kap op de rode tank.

Werken met de machine

- Borstel op de vloer plaatsen door de rode parkeerhendel (6) geheel rechtsom de draaien.
- Na elkaar van R naar L schakelaars (2) bedienen: watertoevoer, zuigmotor, borstelmotor. In kleinere of volbezette ruimten de schakelaar voor de watertoevoer niet aan zetten. Watertoevoer hier naar behoefte regelen met hendel (1).
- Zuigmonden laten zakken door de grijze hendel (5) geheel rechtsom de draaien.
- Aanvangen met de reiniging. Men kan zowel vooruit als achteruit werken.
- Laat de borsel niet lange tijd op één plaats of droog draaien. (i.v.m. beschadigen van de vloer)
- Indien de schoonwatertank leeg is **eerst de vuilwatertank legen**.
- Machine eventueel opnieuw vullen en de reiniging hervatten.
- Indien de batterijontladings-indicator (17) gaat branden de reiniging **direct** stoppen en de machine uitschakelen. De batterijen raken **onherstelbaar beschadigd** als men te diep ontlad.

Na de reiniging

- Vuilwatertank legen door middel van de **beide** aftapslangen (10).
- Rode parkeerhendel (6) geheel linksom draaien zodat de borstel vrijkomt van de vloer.
- Zuigmonden op de vloer houden.
- Zorg dat er wat schoon water in de schoonwatertank aanwezig is.
- Schakelaars (2) bedienen van L naar R.
- Machine zolang laten draaien tot dat de schoonwatertank leeg is. Hierdoor worden de sproeiers, borstel, zuigkanalen en dergelijke schoongespoeld.
- Vuilwatertank nogmaals legen en met schoon water schoonspoelen. Hierna de zeef onder de doorzichtige kap schoonmaken, evenals het aanzuigfilter in de schoonwatertank en de rubbers en zuigopeningen van de zuigmonden. (machine hiervoor achterover kantelen, niet op z'n zijkant) Gehele machine reinigen.
- Grijze hendel (5) voor de zuigmonden linksom draaien zodat deze vrij komen van de vloer.
- Batterijen opladen door de (op het lichtnet aangesloten) acculader op het stopcontact (14) aan te sluiten. De machine kan op de lader aangesloten blijven. Indien dit niet gewenst is en de machine pas na een week of langer weer wordt gebruikt kan beter minimaal één dag van te voren worden geladen. **(Niet vergeten !!)**

Machine op een veilige plaats wegzetten waarbij de borstel en de zuigmonden vrij van de vloer moeten blijven !